

Mini DV instrukcja obsługi

O produkcie :

Nagrywanie w formacie AVI

Rozdzielczość : 720x480/ 30 klatek/s

Zdjęcia: 1280x1240p

Obsługuje porty USB 1.1 oraz 2.0

Obsługuje karty max 16GB T-Flash

Wbudowany akumulator Litowy daje czas pracy ok. 75 minut

Instrukcja użytkowania:

Kamera ma wbudowaną baterię litową, przez co przed użyciem należy naładować akumulator w celu uformowania pakietu. Aby akumulator uzyskał swoją maksymalną wydajność należy go ładować ok. 3-4 godzin. Ładowanie odbywa się poprzez podłączenie kamery przez kabel USB do komputera. W momencie kiedy kamera ma zbyt niski poziom akumulatora, przechodzi w tryb zabezpieczający ją przed nadmiernym rozładowaniem przez co kamery nie można włączyć. Wówczas przed uruchomieniem należy najpierw naładować akumulator.

Uruchamianie kamery, w trybie kontroli dźwięku:

Najpierw należy włożyć kartę pamięci do czytnika kamery.

Przesunąć przełącznik na pozycję ON i wcisnąć przycisk M aby włączyć kamerę. Zapali się czerwona dioda sygnalizująca wejście w tryb dźwiękowej kontroli nagrywania. Znaczy to że kamera jest w trybie uruchamiania dźwiękiem i rozpocznie nagrywanie kiedy odnotuje dźwięki głośniejsze niż 60dB. Kiedy zaczyna mrugać niebieska dioda, znaczy że kamera rozpoczęła nagrywanie, po upływie 2 minut w sytuacji kiedy kamera nie odbiera dźwięku przejdzie w stan czuwania automatycznie. Jeżeli kamera odbiera dźwięki głośniejsze niż 60dB będzie kontynuowała nagrywanie do momentu zaniku dźwięku, i upływie 2 min od momentu zaniku dźwięku.

Rozdzielczość nagrywanego obrazu to 720x480p i 30fps.

Uwaga!

Należy się upewnić że karta pamięci została poprawnie włożona do slotu, w przeciwnym wypadku kamera zauważy brak karty i wyłączy się automatycznie po upływie 15sek,

Zapisywanie pliku zajmuje trochę czasu więc nie należy szybko przełączać przycisku nagrywania pomiędzy nagraniami gdyż może to spowodować brak ciągłości pliku lub niekompletne fragmentu. Zawsze należy dać kamerze czas na zapisanie poprzedniego filmu przed rozpoczęciem nagrywania kolejnego.

Nagrywanie kamerą:

Należy przesunąć przełącznik ON/OFF w pozycje ON i wcisnąć przycisk M, zapali się czerwona dioda i kamera przejdzie w tryb kontroli dźwięku, należy ponownie wcisnąć przycisk M, spowoduje to przejście w tryb nagrywania Video. Następnie należy wcisnąć przycisk Record/Stop, czerwona lampka będzie się świecić a niebieska gwałtownie mrugać, znaczy to że kamera rozpoczęła nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie należy wcisnąć przycisk Record/Stop i pozwolić kamerze na zapisanie całego pliku. Jeżeli chcemy znowu rozpocząć nagrywanie wystarczy ponownie wcisnąć przycisk Record/ Stop.

Robienie zdjęć:

Należy uruchomić kamerę przyciskiem ON/OFF oraz wcisnąć przycisk „M” DWUKROTNIE. Kamera przejdzie w tryb fotografowania. Aby wykonać zdjęcie należy przycisnąć przycisk nagrywania Record/Stop kamera wtedy zrobi jedno zdjęcie. Czerwona kontrolka będzie świecić a niebieska mrugnie w momencie zrobienia zdjęcia. Rozdzielczość zdjęcia to 1280x 1240p

Nagrywanie z oddzielnym dźwiękiem:

Przełączyć przycisk ON/OFF w pozycje on jak w poprzednich przypadkach i wcisnąć przycisk „M” TRZYKROTNIE, kamera wejdzie w tryb pracy oddzielnego dźwięku, sygnalizować to będą czerwona i

niebieska dioda świecąca jednocześnie stałym światłem. Aby rozpocząć nagrywanie należy wcisnąć przycisk Record/Stop aby zakończyć należy ponownie wcisnąć przycisk.

Automatyczne wyłączenie kamery:

Kamera wyłączy się samoczynnie w przypadku gdy:

1. Poziom baterii jest zbyt niski
2. Zbyt mało miejsca na karcie pamięci
3. Kamera w trybie czuwania, wyłączy się po 45 sekundach jeżeli nie przyciśniemy żadnego guzika w tym czasie.

Resetowanie kamery:

W przypadku kiedy kamera nie działa poprawnie lub jej działanie wzbudza nasze podejrzenia należy wyłączyć kamerę przyciskiem ON/OFF a następnie odłączyć baterię.

Uwaga!

Kamery nie należy używać w skrajnych warunkach i temperaturach unikać, zapylenia oraz wilgoci, kamera NIE jest wodoodporna. Należy unikać bezpośredniego filmowania bardzo ostrego światła np. słońca.